

Odporúčame prenechať tapetovanie profesionálom.

Lepenie tapiet s vliesovým podkladom

- odstráňte starú tapetu
- skontrolujte kvalitu podkladu (steny). Všetky nezrovnalosti ako sú praskliny, diery, odlúpnutá omietka - opravte tak, aby podklad bol hladký.
- podklad (stena) by mala byť jednofarebná, suchá, čistá, odolná a savá
- latexové nátery (podklad) mierne zdrsnite
- pred tapetovaním odporúčame stenu natrieť lepidlom na tapety alebo základným náterom, tak aby bola zachovaná savosť
- tapety je možné lepiť na čerstvé omietky – nutné skontrolovať jej PH

Kontrola tapiet:

- pred rozbalením skontrolujte či súhlasí č.vzoru (výrobnú šaržu)
- ak súhlasí, tapetu rozviňte a skontrolujte kvalitu tlače – farby, vzory. Priložte jednotlivé role k sebe a skontrolujte ich.
- Pred tapetovaním priložte k sebe a skontrolujte či vzory na seba nadväzujú
- k reklamácií nebudú prijaté role, ktoré budú mať známky po rezaní, strihaní, lepení.

Tapety s vliesovým podkladom sú označené symbolom



Vlies alebo „Non woven”

- tapety nie je nutné natierať lepidlom
- lepidlo nanášame postupne na stenu, na šírku cca 15-20 cm väčšiu ako je šírka jedného pásu (pruhu) tapety
- lepidlo musí byť natreté rovnomerne po celej ploche tapetovania
- použite valček alebo kefu
- jednotlivé pásy tapety lepte podľa vzoru priamo k sebe/bez prekrytia či medzier medzi pásmi
- stenu natierajte postupne, aby nedošlo k zaschnutiu lepidla
- tapetu nijako nenatáhuje
- vzduch spod tapety odstráňte špeciálnym gumovým valčekom či kefou
- prebytočné lepidlo pravidelne utierajte vlhkou handričkou, aby sa nedostalo na vrchnú (vzorovanú) časť tapety.
- Pri vytlačaní vzduchu a vyrovnaní nerovností príliš na tapetu netlačte
- tapetujte za denného svetla
- z každým novo nalepeným pásom si skontrolujte či vzory na seba nadväzujú a všetko správne držia.
– Niektoré druhy tapiet (ťažké či tuhé) je nutné potrieť lepidlom okrem steny aj priamo na tapetu. Také tapety sú potom označené symbolom

Tapetovanie sa neodporúča za veľmi teplého počasia, pri teplote nižšej ako je 12 stupňov Celzia a vo vlhkých miestnostiach.

Počas tapetovania a 2 dni po dokončení prác sa neodporúča vetrať, je potrebné sa vyvarovať prievanu, nepoužívať klimatizáciu – môžete tým narušiť proces schnutia.